

主な機能



新しいツールで輝きを

2つの異なるモードで、浮き毛やうねりの少ない、なめらかでツヤのある髪へ。




なめらかブラシモード

コアンダ効果でブラシ表面に髪を引き寄せながら、うねりを抑え、なめらかにします。




浮き毛抑制モード

組の力で長い髪を手前に引き寄せ。浮き毛を髪の内側に隠し、まとまりのある髪にします。²



風温をコントロール

インテリジェント・ヒートコントロールにより、温度が上がり続けることなく、一定に保てるよう設計されています。



高温による色落ちから守る

高温であるほど、予測的に色変化（色落ち）が分かるまでの耐候時間が短くなります。³




ダメージを受けた髪

ダメージを受けた髪はツヤ感が失われて見え、髪の艶さやくすみにもつながります。



ダメージを受けやすい濡れた髪

濡れた髪は乾いた髪より最大42%弱いため、髪のダメージを防ぐためにすばやく乾かすことが重要です。



やさしくて速乾

Dyson Supersonic Shineは速乾により、髪に熱を当てる時間が短くなるので、熱による髪のダメージや、"乾かしすぎから守ります。



髪の水分量を守る

髪の乾かしすぎを防ぎ、髪本来のツヤや、なめらかさを守ります。

ドライから仕上げまで



濡れた髪から

低温ツールで7割ほど乾いた状態まで乾かします。



3割ほど濡れている髪の状態から

なめらかブラシモードで、根元から毛先にかけてとかします。



乾いた髪から

浮き毛抑制モードで根元から毛先へ、なでるように動かします。



シャインストレートの完成

製品特徴



なめらかツール

なめらかで均一な風速で髪を握えながら乾かし、シルクのような滑らかさに仕上げます。前髪や毛先などのピンポイントのスタイリングも叶えます。



低温ツール

細い髪やデリケートな頭皮を低温のやさしい風で、はく乾かします。



ツヤだしツール

2つのモードで、浮き毛やうねりの少ないなめらかでツヤのある髪へ。
※実際のカラーと異なります。



ワンタッチで着脱できるマグネット式アタッチメント

360度回転できるので、お好みに合わせて風向きを簡単に変えられます。
※実際の製品カラーと異なります。



3段階の風速調節機能

スピードドライ・モード
レギュラードライ・モード
スタイリング・モード



4段階の風温調節機能

速乾/スタイリング
標準
低温/スカルプモード
冷風/コールドショット

製品内容



なめらかツール



低温ツール



ツヤ出しツール